


# Dual CT 110 Service – Anleitung



Inhait	Seite
Technische Daten	2
Funktionsbeschreibung	2,3
Abgleichanleitung	3,4
Schaltbild	5,6
Ätzschaltplatten	7 – 9
Seilschema	9
Auswechseln der Schieber	10
Ersatzteile	10 – 14

Dual Gebrüder Steidinger · 7742 St. Georgen/Schwarzwald

#### Technische Daten

Der Dual CT 110 übertrifft in allen Meßwerten die nach DIN 45 500 an Geräte der Heimstudio-Technik (HiFi) gestellten Anforderungen.

Empfangsbereich	87	- 10	8	MHz
Zwischenfrequenz		1	0,7	MHZ
Antenneneingang Ausklappbare Ferritantenne	240	Ohm	(Sy	mm.)
Empfindlichkeit (bei 22,5 kHz Hub und 26 dB Mono Sterso	raus	=		nd) 5 μV μV
ZF-Trennschärfe bei ± 300 kH	Z	≥	50	dB
Spiegelselektion		2	50	dB
Nah-Selektion		$\geq$	75	dB
Weitab⊷Selektion		2	80	dB
ZF-Bandbreite ZF-Festigkeit			60	kHz dB
Begrenzung		=	2	μV
Geräuschspannungsabstand (bei 1 mV, 1 kHz und 40 kHz	Ниь	) ≥	55	dB
Klirrfaktor (DIN 45 500)		×	1	σŹ
Stereo			2	%
Deemphasis			50	μз
Mono/Sterso-Umschaltung			20	μV
Übersprechdämpfung				
(bei 1 kHz und 40 kHz Hub)		A	32	98
AM-Unterdrückung bei 50 μV		1	40	dB
Pilotton-Unterdrückung		≥	40	dB
Hilfsträger		4	40	dB
AFC-Fangbereich		± :	300	kHz

#### **Funktionsbeschreibung**

Das UKW-Teil ist mit zwei FET (HF Vorstufe T 101, Mischstufe T 102) bestückt. T 103 dient der Erzeugung der Oszillatorspannung.

Durch die Verwendung der beiden FET, einer separaten Oszillatorstufe sowie der Vorund Nachselektion (Gate- und Drain-Abstimmung) werden hinsichtlich Empfindlichkeit, Rauschen und Großsignalverhalten optimale Werte erreicht.

#### FM-ZF

Die Verwendung von zwei IC (J 301, J 302), eines Keramikfilters und eines LC-Bandfil-ters wurde der diskreten Technik vorgezogen.

Das ZF-Signal wird mittels des LC angepaß-ten Keramikfilters am Drain der Mischstufe ausgekoppelt und an den Eingang des IC 301 (TAA 991, Punkt 2 und 4) geführt. Die Verstärkung beträgt ca. 70 dB.

An Punkt B verzweigt sich das ZF-Signal. Es wird einerseits zur weiteren Verstärkung einem zweiten IC (J 302) und andererseits der Regelstufe zugeführt. Neben der weite-ren Verstärkung von ca. 60 dB wird mit J 302 (TBA 120) eine optimale Begrenzung erreicht. Der im TBA 120 integrierte Koizidenz-Demodulator erzeugt das NF-Signal.

NF-Ausgangsspannung (99 MHz mod. 50 % 1 kHz Eingangsspannung 1 mV)	≥ 0,7	J
Empfangsbereich AM		
MW 50	0 - 360 kH: 0 - 1650 kH: 5,85 - 10,3 MH:	z
Zwischenfrequenz	455 kH:	Z
Antenneneingang hoc	hohmig (induktiv	)
HF-Empfindlichkeit (gemessen über Kunstantenn 6 dB Rauschabstand) MW = 30 μV KW = 10 μ		V
ZF-Trennschärfe ★ 9 kHz	≧ 39 d	В
Spiegelselektion MW	≧ 26 d	В
KW	≧ 10 d	8.
LW	≧ 26 d	В
ZF-Bandbreite (-3 dB)	₩ 3,5 kH	Z
NF-Ausgangsspannung (560 kHz mod. 30 % 1 kHz Eingangsspannung 1 mV Ante		
Leistungsaufnahme	ca. W	H
Netzspannungen 110	1, 130, 220, 240	V
Sicherung bei 110, 130 V bei 220, 240 V	315 mA träg 160 mA träg	
Bestückung		
3 Integrierte Schaltkreise 2 Feldeffekt-Transistoren 8 Silizium-Transistoren 5 Silizium-Dioden 3 Z-Dioden		
Abmessungen 420 x 108 x 3	350 mm (B × H × T	)
Gewicht	ca. 5,4 k	9

#### Regelung

Die am Ausgang von J 301 (TAA 991) gewonnene FM-ZF-Spannung steuert den Transistor T 301 (BF 494) an, dessen Kollektorkreis auf die Frequenz des Keramikfilters abgestimmt ist.

Die an der Sekundärseite dieses Filters angeschlossene Diode D 301 dient der Gleichrichtung der HF und der Erzeugung der Regelspannung.

Zum besseren Verständnis dieses Vorganges sind folgende Details erwähnenswert: Die an D 301 erzeugte negative Regelspannung gelangt an den Transistor T 302 (BC 238 A), der ohne Antennensignal durchgesteuert ist. Bei Einstellung eines Senders mit mehr als 1,5 µV entsteht eine negative Richtspannung an der Basis von T 302, die sich proportional zur Feldstärke des eingestellten Senders verhält. T 302 ist ein NPN-Transi∽ stor und wird proportional zugeregelt. Am Kollektor entsteht eine entsprechende positive Spannung, die der Einstellung der Stereoschwelle dient und das Aufleuchten der Stereo-Anzeigelampe bei Rauschen und zu schwach einfallenden Sendern ausschließt. Der zurückgehende Emitterstrom steuert das Anzeigeinstrument.

301 liefert auch die Regelspannung für den integrierten Schaltkreis J 301. Sie wird über Siebglieder dem Anschluß 5 zugeführt.

#### Stereo-Decoder

Der im Sterso-Decoder verwendete integrierte Schaltkreis J 401 (T8A 450) arbeitet nach dem Matrix-Prinzip. Die 38 kHz-Schaltfrequenz wird durch Verdoppelung des ausgefilterten Pilottones gewonnen. J 401 beinhaltet noch den Lampentreiber, sowie die beiden Trigger für Mono/Sterso-Umschaltung Ein Trigger spricht ab 0,9 V an, während der zweite durch den 19 kHz-Pilotton angesteuert wird. An 7 (linker Kanal) und 8 (rechter Kanal) steht das Sterso-Signal zur Verfügung das durch die nachfolgenden Transistoren T 401, T 402 auf ca. 800 mV gebracht wird.

#### AFC

Die NF-Ausgangsspannung, der die Nachstimmspannung entnommen wird, liegt nicht auf O-Potential, was analog dazu auch auf die Bezugsspannung für AFC zutrifft. Das fiktive O-Potential wird deshalb einerseits durch den Spannungsteiler R 321, R 341, R 323 und andererseits durch die stabilisierte Spannung an MP 9 bestimmt. Mit R 341 (regelbar) wird die AFC-Spannung, welche die Kapazitäts-Variations-Diode D 101 steuert, eingestellt.

#### AM-Teil

Das AM-HF-Teil wurde in konventioneller Technik mit separatem Oszillator und geregeltem HF-Transistor aufgebaut.

### **Abgleichanleitung**

#### AM-ZF 455 kHz

MW-Bereich einschalten, Ferritantenne (gelbe Leitung) auftrennen, Oszillograf an MP 4 A, Empfindlichkeit 100 mV, Wobbler (mit 60 Chm abgeschlossen) über Kondensator 10 nF an MP 2 und ca. 60 mV einspeisen. L 208, L 209, L 302 verstimmen und den Wobbler auf die Frequenz des Keramikfilters (455 kHz) stellen. Eventuell die Einspeisespannung erhöhen. L 302, L 209, L 208 auf Maximum und Symmetrie abgleichen.

#### AM-Oszillator und Vorkreis

Gelbe Leitung (Ferritantenne)wieder anschließen. Skalenzeiger bei eingedrehtem
Drehko durch Verschieben über die auf der
Skala angebrachte Bündigkeitsmarke stellen.
NF-Röhrenvoltmeter an MP 5, oder NF-Ausgang, Meßsender über eine Kunstantenne
(200 Ohm, 200 pF in Serie) am Antenneneingang anschließen. Oszillator und Vorkreise,
wie in der Tabelle angegeben, bei niedrigster Eingangsspannung auf Maximum abgleichen. Reihenfolge LW, MW, KW einhalten.

#### FM-ZF 10,7 MHz

L 301 mit 330  $\Omega$  bedämpfen, FM-Bereich einschalten, Oszillograf an MP 4 A, Empfindlichkeit 100 mV, Wobbler (mit 60  $\Omega$  abgeschlossen) an R 113 MP 10, L 303 verstim-

#### AM-ZF

Die Ankoppelung des HF-Teils an den ZF-Verstärker geschieht mittels eines LC angepaßten Keramikfilters. Die ZF-Verstärkung erfolgt durch J 301 (TAA 991), dessen Eingang umgeschaltet wird. Am Ausgang liegen zwei in Serie geschaltete LC-Filter. Die Signal-Auskoppelung erfolgt selektiv. An der Anode der Diode D 302 steht die Richtspannung zur Verfügung, während die NF-Spannung den Decoder durchläuft und in der nachgeschalteten NF-Verstärkerstufe (T 401, T 402) auf ca. 800 mV gebracht wird.

#### **Anzeigeinstrument**

Die beiden Gleichrichter (455 kHz und 10,7 MHz) sind in Serie geschaltet. Die Stromversorgung (negatives Potential) erfolgt über R 315. Dadurch entsteht an R 315 ein Spannungsabfall. R 315 ist zusammen mit R 316, dem Anzeigeinstrument, R 314 und T 302 (BC 238 A) als Brückenschaltung ausgelegt. Ohne Signal befindet sich das Anzeigeinstrument in Ruhestellung. Beim Empfang eines Senders kommt die Brücke auser Gleichgewicht und am Instrument erfolgt eine der Senderfeldstärke proportionale Anzeige.

#### Stromversorgung

Die vom Netztrafo kommende Wechselspannung wird mit D 501, D 502 gleichgerichtet (Zweiwegschaltung) und mit T 501 und der Z-Diode D 503 stabilisiert.

men und Wobbler auf die Frequenz des Keramikfilters stellen. Dämpfungswiderstand (330  $\Omega$ ) ablöten und das Signal lose (Über einen ca. 5 cm langen isolierten Draht) im UKW-Teil einspeisen. L 103, L 105, L 301, L 303, L 304 auf Maximum und Symmetrie abgleichen. Diesen Abgleich wiederholen.

#### FM-Oszillator und Vorkreis

AFC ausschalten, NF-Röhrenvoltmeter an MP 5 oder NF-Ausgang, Meßsender an Antenneneingang (240 Ohm symm.), Gerät und Sender auf 88 MHz stellen. L 104 (Oszillator), L 101 (Vorkreis), L 102 (Zwischenkreis) auf Maximum abgleichen. Gerät und Generator auf 106 MHz stellen. C 127 (Oszillator), C 128 (Vorkreis), C 129 (Zwischenkreis) auf Maximum abgleichen. Diesen Abgleich 2 bis 3 mal wisderholen. AFC einschalten, 89 MHz 1 mV, mit 1 kHz 50 % moduliert einspeisen. L 305 (Phasenkreis) auf Maximum abgleichen. AFC ausschalten und mit R 341 gleiche Spannung am Ausgang einstellen.

#### Stereo-Decoder


AFC einschalten, Oszillograf hochohmig (Tastkopf 10 : 1. 10 MOhm, 7 pF) an MP 6, Stereo-Sender an Antenneneingang (240 Ohm symm.) Sender und Empfänger auf 99 MHz, ca. 200 µV mit 19 kHz (Pilotton) moduliert einspeisen. L 402, L 404 auf Maximum abgleichen. Oszillograf mit Tastkopf an MP 7. L 401 (38 kHz) auf Maximum abgleichen. Reg-


ler R 340 so einstellen, daß die Stereo-Anzeigelampe leuchtet. Oszillograf mit Tast-kopf an MP 8, Stereo-Sender mit 300 Hz, 80 % L-R modulieren. L 403 auf max. Amplitude und scharfe Nulldurchgänge abgleichen. Nulldurchgänge müssen auf einer Linie liegen. NF-Röhrenvoltmeter an den linken NF-Ausgang, Stereo-Sender mit 1 kHz, 50 % links modulieren. Mit L 401 NF-Maximum (linker Kanal) einstellen. NF-Röhrenvoltmeter an den rech-


ten NF-Ausgang. Mit R 430, R 431 Minimum im rechten Kanal einstellen (Übersprechen). NF-Röhrenvoltmeter an den rechten NF-Ausgang, Stereo-Sender mit 19 kHz (Pilotton) modulieren, NF-Modulation abschalten. Mit R 432 Restträger (38 kHz) auf Minimum einstellen. Antennenspannung auf 20 µV reduzieren und mit R 340 den Decodierungsbeginn einstellen.


ereich	Prequenz	Bezeichnung	Abgleichpositionen
LW	160 kHz	Oszillator	L 205
	160 kHz	Ferritantenne	L 204
	300 kHz	Vorkreis	C 226
MM —	560 kHz	Oszillator	L 206
	560 kHz	Ferritantenne	L 203
	1 450 kHz	Oszillator	C 225
	1 450 kHz	Vorkreis	C 224
КМ	6,5 MHz	Oszillator	L 207
	6,5 MHz	Vorkreis	L 202

Kernstellung äußeres Maximum.












Fig. 4 Natzenschlußplatte 224 505 (Bestückungsseite)




Fig. 5 Anachlußplatte für Ferritantenne






Fig. 7 Seilschema





#### Auswechseln der Tastenschieber

Chassis ausbauen, Frontblende mit Haltewinkel sowie Lichtkasten abnehmen. Befestigungsechrauben der HF-Platte lösen. Ausbau der Tasten POWER, AFC, MONO: Druckfeder 1 entfernen, (eventuell Klammer 2 abnehmen, Netzschalter 3 etwes ausschwenken, wenn nötig, die neben dem Netzschalter liegende Diode einseitig auslöten) Feder 4 leicht anheben und Schaltherz 5 herausnehmen,

Feder 6 anheben und die Taste 7 zusammen mit dem Schieber II herausziehen. Ausbau der Tasten LW, MW, SW, FM: Druckfeder 1 entfernen Feder 6 anheben, Schaltstange 9 nach rechts drücken bis der Schieber II ausrastet, Taste 7 mit dem Schieber II nach vorne herausziehen. Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

#### Ersatzteile

Pos.	ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl
1	237 135	Gehäuse nußbaum kpl.	1
2	237 144	Gehäuse weiß kpl.	1
3	227 443	Gehäuse weiß kpl	4
4	225 948	Topfscheibe	4
5	210 641	Scheibe 4,2/10/1	4
6	238 597	Frontblende kpl	1
7	228 209	Durchführungstülle	4
E	211 556	Scheibe 4,3/9/0,8 St	4
9	210 146	Sicherungsscheibe	4
10	236 958	Seitenteil rechts	1
11	236 959	Seitenteil links	1
12	236 506	Skalenfenster	1
13	236 507	Stereoschild	1
14	234 250	Dual-Zeichen	1
15	234 356	Drehknopf	1
17	238 599	Anzeigeinstrument mit Beleuchtung	1
18	209 447	Glühlampe 7 V/0,035 A	1
19	209 438	Stereo-Anzeigelampe 10 V/0.05 A	1
20	210 113	Fassung für Stereo-Anzeigelamps	1
21	231 704	Skalenlampe 7 V/0.1 A	3
22	229 906	Fassung für Skalenlampe	3
23	225 636	Skala	7
24	236 559	Lichtkasten	1
25	225 625	Lagerbuchse	1
26	236 560	Drehknopfachse kpl	1
27	210 675	Scheibe 6,2/12/0,3 Bronze	3
28	210 148	Sicherungsscheibe 5	1
29	225 629	Umlenksegment	1
30	225 660	Spannsegment	1
31	225 623	Zugfeder	1
32	225 624	Seilrolle	5
33	228 211	Rohrniet 7 mm	3
34	236 578	Rohrniet 15 mm	1

Pos.	ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl	
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44	225 633 225 869 202 247 227 578 236 577 225 635 225 630 236 530 209 487 209 488	Drehko-Rolle Federring Zylinderschraube M 2,6 x 4 Zahnscheibe A 2,8 Skalenseil Skalenzeiger Führungsschnur Ferritantenne kpl. Antennenbuchse FM Antennenbuchse AM	1 1 1 1 1 1	
L 10 45 46 47 48 49 51 55 55 56 57 58 59	228 296 234 189 222 048 220 141 223 811 231 252 210 512 236 569 210 480 227 467 232 241 210 284 210 487 222 056 236 597 238 598	Drossel 10 mH  Antennensatz AM 1/FM 1 kpl. (Behelfsantenne)  Mehrfachsteckbuchse Netzkabel kpl.  Kabeldurchführung Netztrafo Zylinderschraube AM 4 x 5 Anschlußschild (Rückwand) Zylinderschraube AM 3 x 6 Sechskantblechschrauben BZ 2,9 x 6,5 Scheibe 5,1/10/1 Naturkautschuk Linsenblechschraube B 2,9 x 6,5 Zylinderschraube M 3 x 30 Scheibe B 3,2 Bedienungsanleitung Verpackungskarton kpl.	1 1 1 1 1 1 3 10	
70 71 72	224 505 209 735 209 736	Netzplatte Netzplatte kpl. G-Schmelzeinsatz 160 mA träge G-Schmelzeinsatz 315 mA träge	1 1 1	
C 1	224 886	Papierkondensator 47 nF/250 V~/20 %	1	
8D 81 82 83 84 85 86 87 88 90	234 066 210 480 231 955 231 954 231 956 231 957 223 774 227 578 222 497 223 904 228 298	HF-Platte HF-Platte kpl. mit Tastenaggregat Zylinderschraube AM 3 x 6 Kontaktgehäuse kpl. mit Schieber und Taste MONO Kontaktgehäuse kpl. mit Schieber und Taste, LW, MW, SW, FM Kontaktgehäuse kpl. mit Schieber und Taste AFC Kontaktgehäuse kpl. mit Schieber und Taste POWER Zylinderschraube M 2,6 x 6,0 Zahnscheibe A 2,8 Antiwärmescheibe Kühlflügel Anschlußplatte für Ferritantenne	4 1 1 4 4	
C 101 C 102 C 103 C 104 C 106 C 107 C 108 C 110 C 111 C 111 C 111 C 111 C 111 C 112 C 123 C 124 C 125 C 126 C 127 C 128 C 129 C 120 C 120	224 607 224 607 227 905 227 905 227 908 227 909 227 910 227 911 227 905 234 052 227 905 228 161 227 918 227 918 227 918 227 918 227 918 227 918 227 918 227 923 228 215 228 215 228 215 228 220 227 884 227 886 227 888	Keramik-Kondensator       56       pF/500       V/10       %         Keramik-Kondensator       1       nF/500       V/20       %         Keramik-Kondensator       1       nF/500       V/20       %         Keramik-Kondensator       12       pF/63       V/2       %         Keramik-Kondensator       27       pF/63       V/2       %         Keramik-Kondensator       1       nF/500       V/20       %         Keramik-Kondensator       10       nF/16       V/20       %         Keramik-Kondensator       10       nF/16       V/20       %         Keramik-Kondensator       10       nF/16       V/20       %         Keramik-Kondensator       27       pF/63       V/2       %         Keramik-Kondensator       10       nF/16	2 6 1 1 2 1 1	

Pos.	ArtNr.	Bezeichne	ıng	1	Anzahl	
C 205	227 889	Karamik-Kandanastan	150 55/	63 11/2	6	
C 206	227 951	Keramik-Kondensator Keramik-Kondensator Keramik-Kondensator Keramik-Kondensator Keramik-Kondensator Keramik-Kondensator	1700 pr/	250 1/20 %	1	
C 207	227 967	Keremik-Kondensator	18 pF/	63 11/2 4	3	
C 208	227 892	Keramik-Kondensator	47 DE/	12 1/20 %	11	
C 209	227 893	Keramik-Kondensator	56 nF/	63 V/2 %	1	
C 211	227 892	Karamik-Kondonsator	47 DE/	12 11/20 4	11	
C 213	227 889	Keramik-Kondensator Keramik-Kondensator Styroflex-Folien-Kondensator Styroflex-Folien-Kondensator Styroflex-Folien-Kondensator Styroflex-Folien-Kondensator Styroflex-Folien-Kondensator	150 OF/	63 1/2 4	6	
C 214	227 896	Styrofley-Folian-Kandenestar	1 pF/	63 11/5 %	1	
C 215	227 897	Styroflex-Folier-Kondensator	4-7 DE/	63 V/10 %	2	
C 216	227 898	Styroflex-Folien-Kondensator	2.2 DF/	63 V/10 %	Ś	
C 219	227 899	Keramik-Kondensator	47 DE/	63 W/ 2 %	4	
C 221	227 886	Styroflex-Folien-Kondensator	680 DE/	63 V/ 2.5 %	2	
C 222	000 004	Styroflex-Folien-Kondensator	390 pF/	63 V/	1	
C 223	227 888	Keramik-Kondensator	82 pF/	63 V/2 %	2	
C 224	228 222	Folian-Trimmer-Kondensator	2.8 -	9 OF	2	
C 225	228 222	Folian-Trimmer-Kondensator	2.8 =	9 pF	2	
C 226	228 224	Folian-Trimmer-Kondensator	4 - 2	7 pF	2	
C 301	227 946	Keramik-Kondensator	47 pF/	30 V/20 %	2	
C 302	227 923	Keramik-Kondensator	100 pF/	12 V/20 %	6	
C 303	227 948	Keramik-Kondensator	10 DE/	12 V/20 %		
C 304	227 949	Flyt-Kondensator	10 HF/	16 V/10 %	2	
	227 950	Styroflex-Folien-Kondensator Keramik-Kondensator Folien-Trimmer-Kondensator Folien-Trimmer-Kondensator Folien-Trimmer-Kondensator Keramik-Kondensator Keramik-Kondensator Keramik-Kondensator Elyt-Kondensator Styroflex-Folien-Kondensator	2-2 DE/	63 V/	3 2 1	
C 306	227 951	Keramik-Kondensator	4.7 DF/	250 V/20 4	1	
C 307	227 923	Karamik-Kondensator	100 05/	250 V/20 % 12 V/20 %	6	
C 308	222 213	Elyt-Kondensator	1 DF/	50 V	1	
C 309	227 954	Keramik-Kondensator	270 DE/	63 V/2 4	1	
C 310	227 892	Keramik-Kondensator Keramik-Kondensator Elyt-Kondensator Keramik-Kondensator	47 DE/	12 1/20	11	
C 311	227 956	Karamik-Kondanaatar	220 05/	63 V/2 d	1	
C 312	227 957	Keremik-Kondonestor	330 pt/	63 4/2 2	1	
C 313	227 958	Stunnflow-Folian-Kondoneston	1 2 pF/	25 11/2 5 9	1	
C 314	227 892	Veramik Verdenseter	47 05/	12 1/20 0	11	
	227 002	Verenik Vendensater	92 55/	67 11/20 0	1	
C 315	227 888	Keramik-Kondensator	02 pr/	10 1/20 0	7	
C 316	227 948	Keramik-Kondensator	10 04/	12 V/20 %	3	
C 317	227 905	Keramik-kondensator	10 -5/	300 V/20 %	8	
€ 316	227 963	Keramik-kondensator	10 nr/	30 V/20 %	2	
C 319	227 892	Keramik-kondensator	47 nr/	12 0/20 %	11	
C 320	227 948	Keramik-Kondensator	TU DE/	12 0/20 %	3	
C 321	227 946	Keramik-Kondensator	47 nr/	30 1/20 %	2 3 3	
C 322	227 967	Keramik-Kondensator	18 pr/	63 4/ 2 %	3	
C 323	227 967	Keramik-Kondensator	18 pr/	63 4/ 2 %	3	
C 324	227 969	Keramik-Kondensator	33U pr/	03 0/ 2 %	1	
C 325	227 970	Keramik-Kondensator	22U p	F/ 63 V/ 2 %	1	
C 326	227 971	Keramik-Kondensator	120 p	F/ 63 V/ 2 %	1	
C 327	222 213	Elyt-Kondensator Keramik-Kondensator	1 ⊔	F/ 50 V	1	
C 328	221 092	VALAIITK-VOIIGALISA COL	47 n	F/ 12 V/20 % F/500 V/20 %	1.1	
C 329	227 905	Keramik-Kondensator	1 0	F/500 V/20 %	8	
C 330	227 923	Keramik-Kondensator	100 0	F/ 12 V/20 % F/ 12 V/20 %	6	
C 331	227 892	Keramik-Kondensator	47 n	F/ 12 V/20 %	11	
C 332	227 892	Keramik-Kondensator	47 n	F/ 12 V/20 %	11	
C 333	227 905	Keramik-Kondensator	1 0	F/500 V/20 %	-	
C 334	227 923	Keramik-Kondensator	100 n	F/ 12 V/20 %	6	
C 335	227 963	Keramik-Kondensator	10 n	F/ 30 V/20 %	2	
C 336	227 949	Elyt-Kondensator	10 u	F/ 16 V/10 %	2	
C 337	227 892	Keramik-Kondensator	47 n	F/ 12 V/20 %	11	
C 338	227 892	Keramik-Kondensator	47 n	F/ 12 V/20 % F/ 16 V/20 %	11	
C 339	227 918	Keramik-Kondensator	10 n	16 V/20 %	1	
C 401	238 625	Kondensator Polykarb.	10 n	F/ 63 V/ 5 %	2	
C 402	238 626	Kondensator Polykarb.	15 n	F/ 63 V/ 5 %	2	
C 403	238 625	Kondensator Polykarb.	10 n	F/ 63 V/ 5 %	2	
C 404	227 897	Styroflex-Folien-Kondensator	4,7 n	F/ 63 V/10 %	2	
C 405	227 925	Kondensator Polykarb.	10 n	F/250 V/ 5 %		
C 406	238 626	Vandanactan Galukanh	15 -	F/ 63 V/ 5 %	2	
C 407	227 931	Styroflex-Folien-Kondensator Styroflex-Folien-Kondensator Folien-Kondensator Keramik-Kondensator Keramik-Kondensator Styroflex-Folien-Kondensator	1,8 n	F/ 63 V/10 %	1	
C 408	227 898	Styroflex-Folien-Kondensator	2,2 n	F/ 63 V/10 %	5	
C 409	222 495	Folien-Kondensator	0,1 ⊔	F/250 V/ 5 %	6	
C 411	227 889	Keramik-Kondensator	150 p	F/ 63 V/ 2 %	6	
C 412	231 608	Keramik-Kondensator	100 p	F/ 63 V/ 2 %	2 2	
C 413	233 917	Styroflex-Folian-Kondensator	22 n	F/ 50 V/20 %	2	
C 414	222 495	I OTTELL-KOLIGELISECOT			6	
C 415	227 886	Keramik-Kondensator	680 p	F/ 63 V/ 2 % F/ 50 V/20 %	2	
C 416	233 917	Styroflex-Folien-Kondensator	22 п	F/ 50 V/20 %	2	
C 417	222 495	Folien-Kondensator	11.1	F/250 1/ 5 %1	6	
C 418	227 886	Keramik-Kondensator	680 p	F/ 63 V/ 2 %	2	
C 419	231 608		100 p	F/ 63 V/ 2 % F/ 63 V/ 2 % F/ 63 V/ 2 %	2	
C 420	227 889	Keramik-Kondensator	150 p	F/ 63 V/ 2 %	6	
C 422	222 495	Folien-Kondensator	8 1 11	F/250 V/ 5 %	6	
			2,2 n	F/ 63 V/10 %	5	
C 423	227 898	Styroflex-Folien-Kondensator	Z 9 Z	F/250 V/ 5 %		

Pos. ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl	
C 502 222 495 C 503 223 901 C 504 227 883 C 505 222 499 C 506 211 072 C 507 227 918	Folien-Kondensator 0,1 uF/250 V/ 5 % Elyt-Kondensator 2200 uF/ 40 V Elyt-Kondensator 100 uF/ 16 V Folien-Kondensator 0,22 uF/100 V/ 5 % Elyt-Kondensator 1000 uF/ 25 V Keramik-Kondensator 10 nF/ 16 V/20 %	5 1 1 1 1	
D 101	Diode BA 152 A Z-Diode BZY 85 C 2 V 7 Diode AA 143 Diode AA 143 Z-Diode BZY 85 C 8 V 2 Diode 1 N 4001 Diode 1 N 4001 Z-Diode BZY 85 C 15 V 0	1 1 2 2 1 2 2 1	
F 100 228 266 F 200 228 267	Keramikfilter SFW 10,7 MA	1	
I 301 228 273 I 302 228 274 I 401 228 275	Integrierte Schaltung TAA 991 Integrierte Schaltung TBA 120	1 1 1	
L 101	Eingangsspule kpl.  HF-Spule kpl.  ZF-FM-Spule Oszillatorspule kpl.  ZF-FM-Spule Drossel 10 mH  KW-Vorkreisspule LW-Oszillatorspule KW-Oszillatorspule ZF-AM-Spule ZF-AM-Spule ZF-FM-Spule Decoder-Spule Decoder-Spule	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1	
101	Schicht-Widerstand	47752232355521477772374533223321523	

os.	ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl	
314	220 543	Schicht-Widerstand 12 kOhm/0,25 W/5 %	2	
314	216 345	Schicht-Widerstand 150 Ohm/0,25 W/5 %	2	
		Schicht-Widerstand 2,2 kOhm/0,25 W/5 %	3	
316	217 861	Schicht-Widerstand 4,7 kOhm/0,25 W/5 %	3	
317	216 429		1	
318	220 602		1	
320	216 838	Schicht-Widerstand 1,5 kOhm/0,25 W/5 %	1	
321	220 524	Schicht-Widerstand 10 kOhm/0,25 W/5 %	7	
322	228 243	Schicht-Widerstand 270 Ohm/0,25 W/5 %	3 7	
323	220 539	Schicht-Widerstand 47 kOhm/0,25 W/5 %		
324	228 265	Schicht-Widerstand 270 kOhm/0,25 W/5 %	2	
325	224 733	Schicht-Widerstand 1 MOhm/0,25 W/5 %	4	
326	220 547	Schicht-Widerstand 8,2 kOhm/0,25 W/5 %	5	
327	217 841	Schicht-Widerstand 2,7 kOhm/0,25 W/5 %	1	
328	217 861	Schicht-Widerstand 2,2 k0hm/0,25 W/5 %	3	
329	228 235	Schicht-Widerstand 560 kOhm/0,25 W/5 %	2	
340	228 231	Einstellregler 10 kOhm	1	
341	228 232	Einstellregler 47 kOhm	1	
402	220 526	Schicht-Widerstand 3,3 kOhm/0,25 W/5 %	7	
403	211 202	Schicht-Widerstand 10 kOhm/0,25 W/5 %	5	
404	228 260	Schicht-Widerstand 39 kOhm/0,25 W/5 %	1	
406	216 382	Schicht-Widerstand 470 Ohm/0,25 W/5 %	1	
407	216 430	Schicht-Widerstand 22 kOhm/0,25 W/5 %	3	
	220 539	Schicht-Widerstand 47 kOhm/D,25 W/5 %	7	
		Schicht-Widerstand 100 kOhm/0,25 W/5 %	1	
409	224 589		3	
410	228 243		5	
411	216 838		7	
412	220 547	Schicht-Widerstand 8,2 kDhm/0,25 W/5 %	1	
413	224 589	Schicht-Widerstand 100 kOhm/0,25 W/5 %	3	
414	216 430	Schicht-Widerstnad 22 kOhm/0,25 W/5 %	7	
415	220 539	Schicht-Widerstand 47 kOhm/0,25 W/5 %		
416	228 239	Schicht-Widerstand 33 Ohm/0,25 W/5 %	4	
417	228 243	Schicht-Widerstand 270 Ohm/0,25 W/5 %	3	
418	216 838	Schicht-Widerstand 1,5 k0hm/0,25 W/5 %	5	
419	220 547	Schicht-Widerstand 8,2 kOhm/0,25 W/5 %	7	
430	228 234	Einstellregler 470 Ohm	4	
431	228 233	Einstellregler 4,7 kOhm	4	
432	233 753	Einstellregler 1 kOhm		
501	220 526	Schicht-Widerstand 3,3 kOhm		
502	224 548	Schicht-Widerstand 100 Ohm/0,25 W/5 %		
503	224 593	Schicht-Widerstand 220 Ohm/0,25 W/5 %		
504	222 214	Schicht-Widerstand 33 Ohm/O,25 W/5 %	4	
			1	
101	228 269	Transistor BF 245 B	1	
102	228 223	Transistor BF 245 A		
103	228 270	Transistor BF 494	4	
201	228 270	Transistor BF 494	4	
202	228 270	Transistor BF 494	4	
301	228 270	Transistor BF 494	4	
302	228 271	Transsitor BC 238 A		
401	228 271	Transistor BC 238 A		
402	22B 271	Transistor BC 238 A		
501	224 277	Transistor 2 N 2218 A kpl	1	
101	228 268	Ferritperle 4,1 x 2 x 3	1	
102	228 268	Ferritperle 4,1 x 2 x 3		
301	228 268	Ferritperle 4,1 x 2 x 3		
JUI	1 440 400	I CTTTO DCTTO AND V T V O TEXASSESSESSESSESSESSES		

## Zusätzliche Ersatzteile für Ausführung "HB"

Pos.	ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl
91	234 195	Antennenkopplung kpl	1
C 601 C 602	230 826 227 885	Keramikkondensator 470 pF/500 V/10 %	1
L 601 L 602	234 198 234 199	Drossel 4 mH	1
R 601	220 546	Schichtwiderstand 5,6 kOhm/25 W/5 %	1